Hướng dẫn cài đặt servo ENC ESS200P

I- Các thông số cài đặt cơ bản servo ESS200P:

1- Cài đặt thông số về mặc định: RESET DEFAULT

Tham số	Giá trị	Diễn giải
F01.20	0	Không tác dụng
	1	Tất cả các thông số trả về mặc
		định nhà máy , ngoại trừ F00,
		F17
	2	Xóa lịch sử lỗi đã lưu F17
	3	Tất cả các thông số trả về mặc
		định nhà máy, trừ F00

2- Cài đặt JOG :



Vào thông số F12.03 , nhấn giữ phím tăng / giảm để bắt
 đầu chức năng JOG + / - trực tiếp trên driver ESS200P, mặc định tốc độ JOG : 100rpm



II- Cài đặt servo ESS200P chạy vị trí (Position)

1- Cài đặt thông số motor và các bước auto tuning motor.

a- Cách đọc thông số Driver và motor:



- Dựa vào mã motor xác định được các thông số :
- P: công suất định mức (KW)
- T: Torque định mức (Nm)
- N: Tốc độ định mức (rpm)
- I: Dòng điện định mức (A)
- U: Điện áp định mức (V)
- Code motor : ghi trên nameplate hoặc tra trong bảng code của sách hướng dẫn (trang 11)
- Encoder type : 2500ppr/17/23 bit (increment / absolute)

b- Tuning motor servo:

- Nhập các thông số motor đã có dựa trên nameplate vào nhóm thông số FOO:

Tham số	Diễn giải	Giá trị	Đơn vị
F00.03	Code motor: nhập đúng thông số trên	0-83	
	nameplate hoặc tra mã trong bảng sách		
	hướng dẫn sử dụng.		
F00.04	Công suất định mức motor		Kw
F00.05	Điện áp định mức motor		V
F00.06	Dòng điện định mức motor		А
F00.07	Torque định mức motor		Nm
F00.09	Tốc độ định mức motor		Rpm
F00.12	Số cực motor		Pole
F00.21	Encoder code	0	2500ppr – loại 15 dây

	1	2500ppr – loại 9 dây
	5	17 bit absolute
	6	20 bit absolute
	7	23 bit absolute

- Yêu cầu nhập đúng các thông số motor trước khi bắt đầu quá trình tuning motor
- Self learning mode 1: F12.05 = 1 Yêu cầu tháo tải motor, chức năng này driver tự học trình tự phase U V W, phase AB, góc bộ mã hóa (tín hiệu Z, và tín hiệu U V W), trong quá trình tự học động cơ quay ngược chiều kim đồng hồ (hướng nhìn trực tiếp vào trục motor), nếu trong quá trình tự học, motor quay cùng chiều kim đồng hồ sẽ báo lỗi Er.205, sai trình tự phase U V W, kiểm tra lại và thử lại.
- Self learning mode 2: F12.05 = 2 Chức năng tự học tĩnh, dùng cho motor đã nối tải
- Self learning mode 3: F12.05 = 3 Chức năng tự học động, motor sẽ chuyển động trong quá trình , yêu cầu tháo bỏ tải motor.
- Trong quá trình tự học, driver báo lỗi Er.204, kiểm tra và cài đặt lại các thông số motor (F00.04 -> F00.12) đã đặt trong nhóm F00, bắt đầu lại quá trình tuning.

2- Cài đặt thông số Position.

-				
	Tham số	Giá trị	Diễn giải	
	F01.00	0	Chức năng chạy vị trí (Position)	
		1	Chức năng chạy speed	
		2	Chức năng chạy torque	
		3	Torque mode – speed mode	
		4	Speed mode – position mode	

- Chọn chức năng chạy vị trí (Position)

- Cài đặt chức năng đầu vào chạy vị trí (Position)

5

Tham số	Giá trị	Diễn giải
F04.00	0	Pulse command (đầu vào nhận xung)
	1	Step amount given (chạy theo bước nhập sẵn)
	2	Multi – position command given (chạy theo nhiều vị trí thiết
		lập sẵn 16 step)

Torque mode – position mode

- Chọn kiểu xung đầu vào cho chức năng position:

Tham số	Giá trị	Diễn giải
F04.01	0	Pulse + sign (Xung + hướng)
	1	A phase + B phase orthogonal (xung A B)
	2	CW + CCW (Xung thuận và xung nghịch)

- Chọn chiều quay cho motor servo:

Tham số	Giá trị	Diễn giải
F04.02	0	Chiều thuận
	1	Chiều Nghịch

- Cài đặt hệ số điện tử cho chức năng chạy vị trí (Position)

Table 6-16 Electronic gear ratio			
F04.07	F04.17	FunIN.24Corresponding DI terminal level	Electric gear $\frac{B}{A}$
	0	Invalid	$\frac{F04.09}{F04.11}$
		Valid	$\frac{F04.13}{F04.15}$
0		Invalid	$\frac{F04.09}{F04.11}$
1	I	Valid	$\frac{F04.13}{F04.15}$
1~1048576		-	$\frac{Encoder resolution}{F04.07}$

152

Control mode

For serial encoders, motor resolution = 2^{n} (P / r), n is the serial encoder number of bits. For example, our 20-bit serial encoder, encoder resolution = 2^{20} (P/r) = 1048576 (P/r). For quadrature incremental encoders, the encoder resolution = encoder line number x 4. For example, Our orthogonal incremental encoder line number is 2500, encoder resolution = 10000 (P/r).

Tham số	Giá trị	Diễn giải
F04.07	0	Sử dụng hệ số F04.09/F04.11
F04.09	10000	Electronic gear ratio 1 (hệ số tử)
F04.11	600	Electronic gear ratio 1 (hệ số mẫu)

Kiểm tra 3 nhóm thông số F04.07, F04.09, F04.11 để cài đặt đúng giá trị, bao gồm 3 trang hiển thị ở 1 nhóm thông số: theo sơ đồ hướng dẫn chuyển trang bên dưới.



3- Cài đặt canh chỉnh position loop gain/ speed loop gain.

- Cài đặt chỉnh độ lợi tay (manual)

Tham số	Giá trị	Diễn giải
F08.00	0	Chỉnh độ lợi tay (manual)
	1	Chỉnh độ lợi theo bảng rigid
	2	Chỉnh độ lợi tự động theo bảng rigid

- Chỉnh độ lợi tốc độ và vị trí: tăng độ cứng cho motor, giảm độ trễ vị trí

Tham số	Giá trị	Đơn vị	Diễn giải
F07.00	250.0 ~ 300.0	Hz	Speed loop gain
F07.02	40.0 ~ 60.0	Rad/s	Position loop gain

4- Lưu ý:

- Khi xảy ra rung , lắc ở motor khi có tải, tăng giá trị F07.00 trong phạm vi không gây ra tiếng ồn động cơ và rung ở motor, nếu xảy ra tiếng ồn (rít) ở motor yêu cầu giảm lại giá trị cài đặt. Triệt tiêu cộng hưởng cơ học.
- Tăng giá trị F07.02 tăng khả năng đáp ứng, nếu tăng quá cao driver hoạt động không ổn định và gây ra nhiễu.

5- Kiểm tra tham số :

- Thông số bảo vệ : F09

+ Nếu sử dụng driver dòng 3 phase 220v cần cài đặt bỏ chức năng kiểm soát mất phase đầu vào: **F09.00 = 0** (disable power input phase loss protection)

- Thông số giám sát : F10

+

Tham số	Giá trị	Đơn vị	Diễn giải
F10.00		rpm	Tốc độ thực tế motor
F10.03		А	Dòng điện thực tế motor
F10.04		VDC	Điện áp DC-Bus driver
F10.05			Tín hiệu đầu vào DI
F10.16			Xung encoder hồi tiếp / vòng
			2500ppr x4 =10000 xung / vòng

III- Cài đặt driver servo ESS200P – dùng cho motor HNC /SINEE

- 1- Bảng thông số motor HNC:
 - a) Motor mã S130:

Model	Rated torque N∙m	Max torque N∙m	Rated Speed rpm	Max Speed rpm	Rated power kW	Rated voltage Vac	Rated current A	Rotor inertia kg.cm2	Pole pair	Weight kg	Length mm
S90-2-035M20	3.5	10.5	2000		0.73	220	4.2	3.4*10 ⁻⁴	4	4.2	175
S90-2-040M25	4	12	2500		1	220	4.5	3.7∗10⁻⁴	4	4.6	185
Flame size 110											
S110-2-020M30	2	6	3000		0.6	220	4	0. 425*10 ⁻³	4	4.5	158
S110-2-040M30	4	12	3000		1.2	220	5	0. 828∗10 ⁻³	4	6.2	189
S110-2-050M30	5	15	3000		1.5	220	6	0. 915∗10 ^{-₃}	4	7	204
S110-2-060M20	6	18	2000		1.2	220	6	1.111*10 ⁻³	4	7.8	217
Flame size 130											
S130-2-040M25	4	13	2500		1	220	4	1.101*10 ⁻³	4	6.5	165
S130-2-050M20	5	15	2000		1	220	5	1.333*10 ⁻³	4	7.3	173
S130-2-050M25	5	15	2500		1.3	220	5	1.333*10 ⁻³	4	7.3	173
S130-2-060M25	6	18	2500		1.5	220	6	1.544*10 ⁻³	4	8	183
S130-2-077M20	7.7	23.1	2500		1.6	220	6	2.017*10 ⁻³	4	9.2	197
S130-2-077M25	7.7	23.1	2000		2	220	7.5	2.017*10 ^{-³}	4	9.2	197
S130-2-077M30	7.7	23.1	3000		2.4	220	9	2.017*10 ^{-³}	4	9.2	197
S130-2-100M15	10	30	1500		1.5	220	6	2.595*10 ^{-³}	4	10.8	218
S130-2-100M25	10	30	2500		2.6	220	10	2.595*10 ⁻³	4	10.8	218
S130-2-150M15	15	45	1500		2.3	220	9.5	3.24*10 ⁻³	4	14.4	263
S130-2-150M25	15	45	2500		3.8	220	17	3.24*10 ⁻³	4	14.4	263
Flame size 150											
S150-2-150M25	15	45	2500		3.8	220	16.5	6.15 *10⁻³	4	19.4	230
S150-2-180M20	18	54	2000		3.6	220	16.5	6.33 *10⁻³	4	21.2	250
S150-2-230M20	23	69	2000		4.7	220	20.5	8.94*10 ⁻³	4	24.2	280
S150-2-270M20	27	81	2000		5.5	220	20.5	11.19 ∗10⁻³	4	27.2	306
							-				
Flame size 180											
S180-2-172M15	17.2	43	1500		2.7	220	10.5	3.4*10 ^{-³}	4	19.5	226
S180-2-190M15	19	47	1500		3	220	12	3.8*10 ^{-₃}	4	20.5	232
S180-2-215M20	21.5	53	2000		4.5	220	16	4.7*10 ⁻³	4	22.2	243
S180-2-270M10	27	67	1000		2.9	220	12	6.1*10 ^{-₃}	4	25.5	262
S180-2-270M15	27	67	1500		4.3	220	16	6. 1 *10 ⁻³	4	25.5	262
S180-2-350M10	35	70	1000		3.7	220	16	8.6*10 ⁻³	4	30.5	292
S180-2-350M15	35	70	1500		5.5	220	24	8.6*10 ⁻³	4	30.5	292
S180-2-480M15	48	96	1500		7.5	220	32	9.5*10 ^{-³}	4	40	346

b) Motor mã SH130:

Motor Code	Motor Code (PA1) Motor Model	Rated Power	Rated Torque	Max Torque	Rated/Max Speed	Rated Voltage	Rated Current	Rotor inertia	Pole pair	Motor Length without brake	Motor Length with brake L(mm)	
(PAI)		(kw)	(Nm)	(Nm)	(rpm)	(V)	(A)	10^-3kg.m^2	-	L (mm)		
561	SH130-2-040M25	1,25	4	12	2500	AC220V	4,5	0,75	5	148	168	
567	SH130-2-060M25	1,57	6	18	2500	AC220V	6,5	1,2	5	155	175	
570	SH130-2-077M25	2,02	7,7	23	2500	AC220V	8,5	1,48	5	166	186	
573	SH130-2-100M15	1,57	10	30	1500	AC220V	6,4	1,83	5	180	200	
575	SH130-2-100M25	2,62	10	30	2500	AC220V	10	1,83	5	180	200	
578	SH130-2-150M15	2,36	15	45	1500	AC220V	10	2,59	5	215	235	
579	SH130-2-150M25	3,93	15	45	2500	AC220V	15,2	2,59	5	215	235	

2- Bảng thông số motor SINEE:

Servo motor model	Voltage level V	Rated power W	Rated speed rpm	Maximum speed rpm	Rated current A	Instantaneous max. current A	Rated torque Nm	Instantaneous max. torque Nm	Torque constant Nm/A	Moment of inertia Kg.cm ² *10 ⁻⁴	Applicable drive EA180-	
SER06-0R2-30-2□AY□	-		200	3000	5500	1.2	3.6	0.64	1.92	0.53	0.18(0.18)	1 R6- 1□
SER06-0R4-30-2□AY□		400	3000	4500	2.3	6.9	1.27	3.81	0.55	0.3(0.3)	2R5-1□	
SER08-0R7-30-2□AY□				3000	4500	4.3	12.9	2.4	7.20	0.56	1.01(1.02)	
SER08-0R7-20-2□AY□		750	2000	3000	3.0	9.0	3.5	10.50	1.17	1.59(1.6)	- 4R8-2□	
SER08-1R0-30-2□AY□		1000	3000	4000	4.0	12.0	3.2	10.50	0.88	1.59(1.6)		
SER09-0R7-30-2DBZD		750	3000	4000	3.4	10.2	2.4	7.20	0.71	2.42(2.43)		
SER11-0R6-30-2□BY□		600	3000	4000	2.5	7.5	2.0	6.00	0.8	3.03(3.05)	2R5-1□	
SER11-1R0-20-2□BY□	AC 220	1000	2000	2500	5.0	15.0	5.0	15.00	1.0	7.22(7.24)	(D) 2-	
SER11-1R2-30-2□BY□	-	1200	3000	3500	4.9	14.7	4.0	12.00	0.82	5.54(5.56)	6R2-2□	
SER11-1R8-30-2□BY□		1800	3000	3500	6.6	19.8	6.0	18.00	0.91	8.55(8.57)	011-2□	
SER13-0R7-20-2□BY□			750	2000	2500	3.88	11.6	3.65	10.95	0.94	6.17(6.19)	4 R 8-2□
SER13-1R0-10-20BY0					1000	1500	4.72	14.2	9.55	28.65	2.02	17.14(17.16)
SER13-1R0-20-2□BY□		1000	2000	2500	4.72	14.2	4.77	14.31	1.01	8.71(8.73)	6R2-2□	
SER13-1R0-30-2□BY□				3000	3500	4.96	14.9	3.27	9.81	0.66	6.17(6.19)	
SER13-1R5-10-3 BY	AC 380			1000	1500	5.4	13.5	14.32	35.80	2.65	25.58(25.6)	
SER13-1R5-20-3 BY			1500	2000	2500	4.1	10.3	7.16	17.90	1.75	12.08(12.1)	5R6-3□
SER13-1R5-30-3 BY					3000	3500	4.2	10.5	4.78	11.95	1.14	8.71(8.73)
SER13-2R0-20-3 BY		2000	2000	2500	6.5	16.3	9.55	23.88	1.47	17.14(17.16)	0.0.5	
SER13-2R0-30-3□BY□		2000	3000	3500	5.8	14.5	6.5	16.25	1.12	12.08(12.1)	8K3-3□	
SER13-3R0-20-3DBYD		2000	2000	2500	9.6	24.0	14.32	35.80	1.49	25.58(25.6)	012.2=	
SER13-3R0-30-3DBYD		3000	3000	3500	8.3	20.8	9.55	23.88	1.15	17.14(17.16)	015-30	

9.3.3 Servo motor parameter table:

3- Cài đặt thay thế Servo :

- Từ các số liệu motor servo dựa theo bảng trên , lưu ý các thông số sau:
 Công suất định mức rate power : Kw
 - Torque định mức rate torque : Nm
 - Torque tối đa Max torque : Nm
 - Tốc độ định mức rate speed : rpm
 - Tốc độ tối đa max speed : rpm
 - Điện áp định mức rate volt : V
 - Dòng điện định mức rate current : A
 - Quán tính roto inertia roto : kg.cm2
 - Số cực motor pole :
 - Encoder motor: 2500ppr
- Nhập đúng các thông số trên vào nhóm thông số motor F00

Tham số	Diễn giải	Giá trị	Đơn vị
F00.03	Code motor: nhập tương ứng so với motor	0-83	
	servo ENC		
F00.04	Công suất định mức motor		Kw
F00.05	Điện áp định mức motor		V
F00.06	Dòng điện định mức motor		А
F00.07	Torque định mức motor		Nm
F00.08	Torque tối đa motor		Nm
F00.09	Tốc độ định mức motor		Rpm
F00.10	Tốc độ tối đa motor		Rpm
F00.11	Quán tính rotor		Kg.cm2
F00.12	Số cực motor		Pole
F00.21	Encoder code	0	2500ppr – loại 15 dây
		1	2500ppr – loại 9 dây
		5	17 bit absolute
		6	20 bit absolute
		7	23 bit absolute
F00.22	Encoder fine	10000	Đối với dùng encoder
			2500ppr incremental
	Dùng cho chức năng bus encoder motor	131072	Encoder 17bit
	tuning process		absolute
		1048676	Encoder 20bit
			absolute
		8388608	Encoder 23bit
			absolute

- Bước 1 : Tuning motor : F12.05 = 1 Encoder self learning motor: DRIVER học trình tự phase motor và tín hiệu phase Z encoder: Trong quá trình học , động cơ quay theo ngược chiều kim đồng hồ, nếu quay chiều ngược lại driver báo lỗi Er.205, kiểm tra lại trình tự phase UVW thử lại.
- Bước 2: Tuning motor : F12.05 =3, Motor parameter rotation self learning : Driver tự học thông số motor : F00.13~ F00.17, trong quá trình này nếu xảy ra lỗi Er.305, kiểm tra cài đặt lại các thông số motor (F00.04 ~ F00.12) và thử lại.
- Xong 2 bước trên , cài đặt chạy JOG lại để kiểm tra.